

XTREME-S SMART NAIL DRILL

XTREME-S SMART MŰKÖRŐM CSISZOLÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0–40°C között!
- [2.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
- [3.] A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- [4.] Csak stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetéktelenek elérhetik.
- [5.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta helyen használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket.
- [6.] Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. nem érintkezhet az áramforrás vezetékével sem!
- [7.] Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához vagy vezetékéhez, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem!
- [8.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része vagy tartozéka ill., vezetéke/csatlakozója sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [9.] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készülék- és annak tartozékait.
- [10.] Kizárólag az eredeti tartozékaival használja a berendezést.
- [11.] Amennyiben, bármilyen szokatlan hangot, hőképződést vagy egyéb rendellenes viselkedést tapasztal a készülék működése közben, állítsa le- és fejezze be a készülék használatát, majd vigye a berendezést a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék (lásd. **MŰKÖDTETÉS [09.]**).
- [12.] Ne használja a készülék akkumulátortöltőjét, a maximális 2 órás időkorlátot túl. Ellenkező esetben kár keletkezhet a készülék akkumulátorában és töltőegységében, ami a készülék meghibásodását is eredményezheti

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/boll/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

ELITE COSMETIX KFT.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! NE szerelje szét a berendezést! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotáról az alábbiak szerint: Kapcsolja ki a berendezést a **MŰKÖDTETÉS [09.]** pontjának megfelelően, majd távolítsa el minden csatlakozót a Vezérlőegységéből (lásd. ábra [03.], [04.] és [08.]). Csak a készülék teljes ledlása- és lehűlése után végezze a műveletet.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.

VEZÉRLŐEGYSÉG (lásd. ábra **A és B**): Ne szerelje szét a Vezérlőegységet. A Vezérlőegység nem igényel belső karbantartást. Helyezze a készüléket egy stabil, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni), majd törölje át a külső burkolatát puha, száraz ruhával. A nehezebben elérhető részek tisztításához (lásd. ábra [03.], [04.], [05.], [08.] és [10.] ill., illesztések) használjon ecsetet és sűrített levegőt.

KÉZIEGYSÉG (lásd. ábra **C**): Ne szerelje szét a Kézi egységet. A Kézi egység külső tisztításához, távolítsa el a behelyezett csiszolófejet a tokmányból (lásd. **MŰKÖDTETÉS [02.]** pont). Hagyja nyitott állásban a tokmányt. Tisztítsa meg a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeit is ecsettel és sűrített levegővel (lásd. ábra **C**, [11.], [13.], [14.] és [15.] ill., illesztések). A tisztítás befejeztével, helyezze bele a tokmányba egy tiszta, ép állapotú szabványos csiszoló- vagy pótféjet, hogy ne juthasson be szennyeződés a tokmány járatába (lásd. **MŰKÖDTETÉS [02.]** pont).

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén, a Kézi- és Vezérlőegység külső burkolata tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozóiba, nyílásaiba, illesztésibe, vagy érintkezhet annak töltőjével, hálózati vezetékével (lásd. ábra [03.], [04.], [05.], [08.], [11.], [13.], [14.] és [15.]). A tisztító folyadékokat először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccel! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint. Illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A készülék- és tartozékainak vezetékét, óvatosan, lazán tekercsre össze ügyelve arra, hogy ne törje meg őket. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

- [13.] A csiszolófej forgásirányváltását kizárólag a készülék kikapcsolt állapotában végezze. Ellenkező esetben kár- vagy túlterhelés is keletkezhet a készülék Vezérlő- és Kézi egységében (lásd. ábra **A**, **B** és **C**).
- [14.] A készülék csatlakozóiba, nyílásaiba semmilyen idegen tárgy nem kerülhet.
- [15.] Ne használjon sérült/rongálódott, deformált vagy rozsdás csiszolófejekeket.
- [16.] Csak szabványos, megfelelő szár- és fejmérettel rendelkező csiszolófejekeket használjon.
- [17.] Csak a készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet (lásd. **MŰKÖDTETÉS [09.]** pont)! Amennyiben indokolt, csatlakoztassa le a Kézi egységet a Vezérlőegységről a fejcserezt megelőzően (lásd. ábra **B [08.]**).
- [18.] Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően tart, zárt állapotban van (lásd. **MŰKÖDTETÉS [02.]**). A bekapcsolás folyamán tartsa Önmagától és másoktól távol a Kézi egységet (lásd. ábra **C**).
- [19.] Mindig alacsony fokozaton kezdje a működtetést és csak fokozatosan növelje a forgási sebességet.
- [20.] Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben.
- [21.] Ne tegyen semmit se a készülék szellőzőnyílása elé (lásd. ábra **C [14.]**) vagy fogja/takarja le a működtetés közben. Tartsa tisztán, portól, szennyeződésektől távol a szellőzőnyílást.
- [22.] Amennyiben már nem használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy a készülék sebességszabályzója minden esetben a legalacsonyabb fokozatra legyen állítva, a Kézi egység stabil tartóegységen helyezkedjen el, valamint az áramforrás el legyen távolítva a készülékből és a hálózati aljzatból egyaránt.
- [23.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a **MŰKÖDTETÉS [09.]** pontnak megfelelően.