

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIAJEGY UFO, EURO, SLIM ÉS MÉLYÍTETT HÁTÚ UV LÁMPÁKHOZ

HASZNÁLAT:

A lámpa az U.V. fényre kötő zselé és porcelán műköröm anyagok megszilárdítására szolgál. Amennyiben az anyag a lámpába helyezett körömön égető érzést okoz (ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységtől függ), nyomjuk meg alulról az ujjbegyet, majd a többi körömmel először a lámpa elé helyezett kézen, szórt fényben köttesszünk 20-30 mp-ig, ezután helyezzük teljesen a lámpába a kezét.

A készüléket szakaszosan használja, 30-45 percnél hosszabb ideig ne kapcsolja ki!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
2. A készüléket és annak belsejét semmilyen folyadék nem érheti!
3. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
4. Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja vagy a csatlakozója, ha bármilyen átalakított vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
5. A készüléket sugárzó hőtől távol kell tartani!
6. A kézbevezető nyíláson át a készülékbe idegen tárgy nem helyezhető!
7. A készülék elektromos részei elektromos töltéssel rendelkeznek, még akkor is, ha ki van kapcsolva. A munka végeztével mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatról.

TISZTÍTÁS: Húzzuk ki a dugót a hálózati aljzatról! Feszültségmentesítés után a készülék külső műanyag borítását nem agresszív mosószeres nedves puha ronggyal tisztítható. Makacsabb szennyeződések eltávolításához használjunk Cleanser Plust vagy acetontmentes körömlakklemosót! A lámpa alsó tükröfóliára tapadt alapanyagokat kaparás nélkül úgy kell eltávolítani, hogy közben ez az oldószer sem a borítással, sem a hálózati kábellel ne kerüljön érintkezésbe. Töröljük át a készüléket száraz puha ruhával és tisztítás után, 1-2 percig ne helyezzük a készüléket feszültség alá! Ügyeljünk arra, hogy semmilyen folyadék nem kerülhet a lámpa belsejébe, vagy kapcsolójába

CSŐCSERE: A lámpát ne szedje szét! Húzzuk ki a dugót a hálózati aljzatról! Feszültségmentesítés után a lámpánkat fejjel lefelé tartva a kézbevezető nyíláson keresztül vegyük ki a kiégett csövet és helyezzük be az újat. Amennyiben a készülék csőcsere után sem működne, akkor a vásárlás helyén elvégeztetik a szükséges javítást.

TÁROLÁS: Készüléket kikapcsolás után húzzuk ki a hálózati aljzatról, hagyjuk kihűlni és száraz helyen tároljuk! A vezeték csak lazán tekerjük a készülék köré, ne törjük meg a hálózati kábelt!

JAVÍTÁS, ALKATRÉSZELLÁTÁS: A készülék meghibásodása esetén forduljon a termék forgalmazójához, aki a szükséges javításokat elvégzetteti. A jótállási kötelezettségek keretébe tartozó javítások térítésmentesek!

Forgalmazó 3 napon belüli meghibásodás esetén a készüléket másik új készülékre cseréli, egy éven belüli meghibásodás esetén pedig 15 munkanapon belül térítésmentesen javítja, amennyiben a készülék rendeltetésszerűen volt használva. Ehhez a készüléken felül be kell mutatni jelen bizonylatot és a készülék eredeti csomagolását.

MEGSZŪNIK A JÓTÁLLÁS:

- ha a sérülést rendeltetéstől eltérő használat okozza,
- ha nem megfelelő karbantartási anyagot használt,
- ha a terméket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
- ha a sérülést szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozza,
- ha a garanciazár sérül, vagy elveszik

A szavatosság automatikusan megszűnik, ha a terméken bárminemű átalakítást végeztek.

A termékre a forgalmazó 12 hónap garanciát vállal

Javításra a vásárlás helyszínén illetve üzletünkben van lehetőség!

Amennyiben postán érkezik a garanciális termék a postaköltség nem képezi a garancia részét, így az minden esetben a vásárlót terheli!

A javítási határidő az üzletünkbe való érkezéstől számítandó!

Vásárlás ideje: ____ . ____ . ____

.....
Eladó