

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIAJEGY
PROF DRILL CSISZOLÓGÉPHEZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség: 230V AC, 3-12V DC

Áram: 0.8A

Fordulatszám: 3 000-20 000

Tartozékok: Vezérlődoboz , Gyorstokmányos kézi egység, Lábpedál

HASZNÁLAT:

1. Csatlakoztassa a kézi egység csatlakozóját a vezérlőegység elején lévő aljzatba. Nyomja meg hátul az EJECT gombot, hogy ki tudja szedni a kézi egységet.
2. Csavarja el balra a kézicsiszoló középső részét és helyezze be vagy cseréje ki a fejet , majd húzza meg a kézicsiszoló középső részét jobbra.
3. Csatlakoztassa a gépet a megfelelő hálózati aljzatba.
4. Tartsa nyomva az ON/OFF gombot 2 másodpercig, hogy elindítsa illetve leállítsa a készüléket. A POWER (KAPCSOLÓ) jelző ennek megfelelően bekapcsolt állapotban világít, kikapcsolt állapotban pedig nem világít.
FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a készüléket mielőtt a forgás irányát megváltoztatja.
5. Nyomja meg az FWD/REV gombot, ha a forgás irányát kívánja megváltoztatni.
6. Nyomja meg a SPEED CONTROL +/- gombot, ha a forgás sebességén kíván változtatni.
7. A lábpedál a hálózati aljzatba való csatlakoztatás után működik.
8. Helyezze be a kézi egységet a készülék elején található tartóba, mután kikapcsolta a gépet.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Használja a megfelelő tápfeszültséget!
2. Akkor indítsa el a készüléket, ha a tápegység megfelelően illeszkedik.
3. Mindenképpen állítsa le a készüléket, ha bármilyen furcsa hangot hall vagy furcsa mozgása lesz a gépnek működés közben.
4. Fokozatosan állítsa be a megfelelő sebességet, ne hirtelen.
5. Ne érintse meg a készülék semmilyen forgó elemét működés közben.
6. Állítsa le a készüléket amikor a csiszolás irányát változtatja.
7. Ne tegyen semmit a ventilátor (szellőző) elé, illetve a portól is távol kell tartani.
8. Miután leállította a készüléket, húzza ki a hálózati aljzatról a csatlakozót.
9. A készülék használata nedves környezetben szigorúan tilos!
10. Szerszámcseré előtt várja meg míg a fej forgása teljesen leáll!

JAVÍTÁS, ALKATRÉSZELLÁTÁS:

A készülék meghibásodása esetén forduljon a termék forgalmazójához, aki a szükséges javításokat elvégezteti. A jótállási kötelezettségek keretében tartozó javítások térítésmentesek!

Forgalmazó 3 napon belüli meghibásodás esetén a készüléket másik új készülékre cseréli, egy éven belüli meghibásodás esetén pedig 15 munkanapon belül térítésmentesen javítja, amennyiben a készülék rendeltetésszerűen volt használva. Ehhez a készüléken felül be kell mutatni jelen bizonylatot és a készülék eredeti csomagolását.

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS:

- ha a sérülést rendeltetéstől eltérő használat okozza,
- ha nem megfelelő karbantartási anyagot használt,
- ha a terméket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
- ha a sérülést szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozza,
- ha a garanciazár sérült, vagy nincs meg

A szavatosság automatikusan megszűnik, ha a terméken bármilyen átalakítást végeztek.

**A termékre a forgalmazó 12 hónap garanciát vállal
Javításra a vásárlás helyszínén illetve üzletünkben van lehetőség!**

Amennyiben postán érkezik a garanciális termék a postaköltség nem képezi a garancia részét, így az minden esetben a vásárlót terheli!

A javítási határidő az üzletünkbe való érkezéstől számítandó!

Vásárlás ideje: 20 . _____ . _____

.....
Eladó