

# LED LIGHT TABLE LAMP

- LED LIGHT ASZTALI LÁMPA -

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

### TERMÉKBEMUTATÁS

A LED LIGHT Asztali Lámpa a munkaterület megfelelő megvilágítására szolgáló berendezés. Hosszú fejelegységével és flexibilis szárával még kényelmesebbé teszi a szalonmunkát.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Bemeneti jellemzők: 100-240V; 50/60Hz  
Kimenteti jellemzők: 12V, 1.2A  
Teljesítmény: 13W±10%  
Súly: 773g  
Méret: 1100\*50mm

### TARTOZÉKOK:

1db Rögzítő satu  
1db Hálózati adapter

### MŰKÖDTETÉS

**FIGYELEM! A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát. Ügyeljen arra, hogy NE érintse szabadkézzel a fénycsövet! Használjon puha textilt, papírtörölt vagy kesztyűt!**

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket és tartozékait vigyázza arra, hogy ne üsse oda semmire, ill. ejtse le. Ügyeljen arra, hogy NE érintse/fogja meg szabadkézzel a készülék LED fénycsövet, mert a balesetet, személyi kárt, valamint a készülék működésének hanyatlását vonhatja maga után! Használjon papírtörölt/műszálmentes anyagból készült kesztyűt, vagy egy puha, száraz ruhaanyagot.
- A készülék rögzítésére szolgáló rögzítő satu és az adapter külön megtalálható a készülék csomagolásában.
- A rögzítő satuban található hosszú rögzítő csavart, csavarja ki a kívánt méretig fogantyúja segítségével.
- Rögzítse fel szorosan a satut egy olyan helyre, ahol a későbbiekben a munkához szükséges látási viszonyokat és a kényelmes munkavégzést a legjobban tudja majd biztosítani a készülék. Ügyeljen arra, hogy mindig stabil, egyenes felületre rögzítse a satut. A rögzítés során szorosan erősítse fel az alapot a kívánt helyére, úgy hogy a rögzített rész NE lötyögjön, mozogjon, mert balesetet, személyi kárt, valamint a készülék sérülését vonhatja maga után. **Figyelem!** A satut NE fejjel lefelé rögzítse fel! A rögzítő satu hengeres vájata mindig felfelé- a satu fém rögzítő csavarja mindig lefelé nézzen.
- Az alap sikeres rögzítése után, óvatosan illesse össze ütközésig a készülék alján található szárveget a satu felső, kerek vágatával.
- Állítsa be a készülék kívánt pozícióját a flexibilis szár- és a lámpa fej segítségével. A készülék szára 360°-ban állítható. **Figyelem:** Minden irány-, ill. pozícióváltás előtt függőlegesen egyenesítse ki a készülék szárát. Csak a szár kiegyenesítését követően állítsa be az új irányt/ pozíciót.
- Csatlakoztassa a készülék adapterét a hálózati aljzatba (konnektor), majd ezt követően illesse az adapter végét a készülék szárán, alul található csatlakozóba ütközésig.
- Kapcsolja be a készüléket a LED fénycső mellett található Be/Ki (O/I) kapcsológomb segítségével.
- A munka befejeztével, kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki (O/I) kapcsológomb segítségével, majd távolítsa el az adaptert a készülékből, ill. a hálózati aljzattól!

### TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

**Figyelem! Ne szerelje szét a berendezést! A berendezés nem igényel belső karbantartást/tisztítást! A karbantartást/tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról (lásd. MŰKÖDTETÉS 9. pont). A karbantartást/tisztítást csak a készülék teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.**

**Tisztítás/Karbantartáshoz szükséges eszközök:** sűrített levegő, puha ecset, műszálmentes tiszta, száraz, puha ruhaanyag.

#### KÉSZÜLÉK:

Távolítsa el a készüléket a Rögzítő satuból az alábbiak szerint: Tartsa meg stabilan a készüléket a karjainál fogva, majd húzza ki a készüléket a rögzítő satuból egyenes irányú, függőleges mozdulattal. A kiemelését követően, helyezze a berendezést egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni). Törölje át a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a készülék nehezebben elérhető részeit ecsettel és sűrített levegővel (kapcsoló, csatlakozások, illesztések). Törölje át ismét a berendezés külső burkolatát puha, száraz ruhával. Helyezze vissza a készüléket a rögzítő satuba (lásd. **MŰKÖDTETÉS 5. pont**), majd kövesse a **MŰKÖDTETÉS 6.- 8. pont**ait és ellenőrizze le a készülék megfelelő működését.

#### RÖGZÍTŐ SATU:

Távolítsa el a készüléket a rögzítő satuból (lásd. **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS, KÉSZÜLÉK** fejezet), majd a rögzítő satut a felületről az alábbiak szerint. Tekerje ki a rögzítő satu alsó fém csavarját teljesen nyitott állásba, majd távolítsa el a satut a felületről. Törölje át a rögzítő satu külső burkolatát puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeit ecsettel és sűrített levegővel (csatlakozások, résék, illesztések). Törölje át ismét a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a rögzítő satut a felületre (lásd. **MŰKÖDTETÉS 3.- 4. pont**). Helyezze vissza a készüléket a rögzítő satuba (lásd. **MŰKÖDTETÉS 5. pont**), majd kövesse a **MŰKÖDTETÉS 6.- 8. pont**ait és ellenőrizze le a készülék megfelelő működését.

#### ADAPTER:

Távolítsa el az adaptert a készülékből és a hálózati aljzattól, majd tisztítsa meg puha, száraz, műszálmentes ruhával, ecsettel valamint amennyiben szükséges sűrített levegővel is. A használaton kívüli adapter vezetékét csak lazán tekerje össze, ügyelve arra, hogy ne törje meg.

**Megjegyzés:** Szükség esetén a készülék külső burkolata, fénycső takaró panelje és rögzítő satuja tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolójába, nyílásaiba, illesztéseibe, valamint nem érintkezhet az készülék Adapterével sem. A tisztító folyadékot, először a ruhaanyagra juttassa ki, majd ezután kezelje vele a felületet. NE használjon oldószert tartalmú tisztítószerkeket! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék és tartozékai teljes száradását. Valamint NE helyezze feszültség alá a készüléket legalább 1-2 perci!

**Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.**

#### FÉNYCSŐ

Átlagos igénybevétel esetén, legalább havonta egyszer ellenőrizze le a fénycső megfelelő működését és amennyiben indokolt, keresse fel a vásárlás helyszínét és kérje szakember segítségét.

**A készülék LED fénycsöve nem javítható ill., cserélhető otthoni körülmények között. Csak az arra illetékes személyek végezhetik cserét/javítást. Amennyiben indokolt a fényforrás cseréje/javítása, vigye a készüléket a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.**

#### TÁROLÁS

A Készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.

**A Készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékai ép állapotát.**

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0~40°C között!
- A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.
- Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- Csak az eredeti tartozékaival használja a berendezést.
- Mindig stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet vagy kár keletkezhet benne!
- Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a készülék LED fénycsövet szabadkézzel. Használjon puha száraz, műszálmentes ruhát vagy papírtörölt vagy kesztyűt.
- A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést (lásd. **MŰKÖDTETÉS 9. pont**).

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra: <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

### FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[ EN ] LED LIGHT TABLE LAMP [ HU ] LED LIGHT ASZTALI LÁMPA [ RO ] LAMPĂ DE MASĂ LED LIGHT [ DE ] LED LIGHT TISCHLAMPE [ FR ] LAMPE DE TABLE LED LIGHT [ IT ] LAMPADA DA TAVOLO LED LIGHT [ ES ] LAMPARA DE MESA LED LIGHT