

PRO-WAX 100 WAX WARMER

' PRO-WAX 100 GYANTA MELEGÍTŐ '

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS HELYEN, ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉK BEMUTATÁS:

A PRO WAX-100 Gyanta melegítő készülék a professzionális ill., az otthoni szőrtelenítés során alkalmazandó gyanta felmelegítésére szolgáló berendezés.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Bemeneti jellemzők: 220-240V; 50Hz, 1.0A
Teljesítmény: 100W +/-10%
Súly: 624g
Méret: 145*180mm

MŰKÖDTETÉS:

A Készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.

1. Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, egyenletes felületet a készülék használatához.
2. Távolítsa el a berendezés tetejét ill., valamennyi külső/belső csomagolóanyagot.
3. Helyezze bele a szükséges mennyiségű gyantát a készülék tartályába. **Figyelem!** Ne lépje túl a max. 500ml!
4. Csatlakoztassa a készülék Hálózati vezetékét a konnektorba. A jelzőlámpa világítani fog.
5. Állítsa a készülék vezérlő kapcsolóját „HIGH” állásba, majd a gyanta min. 70-75%-os olvadásánál vegye vissza „MED” fokozatra a hőmérsékletet. A gyanta olvadásánál érdemes a berendezés fedelét a készülék tetején tartani ill., ajánlott az olvadékot párszor megkeverni az olvadás ideje alatt. **Figyelem!** készülék belsejében ne alkalmazzon semmilyen fém eszközt ill., tárgyakat még a gyanta keverésére se.
6. Amennyiben a működtetés közben egy ideig nem kívánja használni a készüléket, állítsa „MED” fokozatra a kapcsolót, majd helyezze a berendezés tetejét készülékre.
7. A készülék használata során, folyamatosan szabályozhatja a működési hőmérsékletet a vezérlőgomb segítségével.
8. A használat befejeztével minden esetben kapcsolja ki a berendezést a vezérlő „OFF” fokozatra való állításával, majd húzza ki a hálózati vezetékét az aljzattól. **Megjegyzés:** Amennyiben szükséges, távolítsa el a felesleges gyanta maradvékot a berendezésből (lásd. bővebben: **TISZTÍTÁS**).

FIGYELEMI

Kezelésre nem alkalmas a legmagasabb „HIGH” fokozat. A „HIGH” fokozat csak a gyanta megolvasztásának elindítására használható! Vendégek kezelése estén, minden esetben vegye vissza a hőmérsékletet a vendég igényeinek megfelelően.

HASZNÁLAT:

1. Használat előtt távolítson el minden ékszerszert és kiegészítőt a vendég testfelületéről!
2. Tisztítsa meg a bőrfelületet, majd igény szerint alkalmazzon púdert/hintőport a kezelt felületen.
3. **A gyanta alkalmazása előtt, minden esetben ellenőrizze a gyanta megfelelő hőmérsékletét.**
4. Vigye fel a megolvadt gyantát a felületre, majd hagyja kihűlni/megszilárdulni. **Megjegyzés:** a gyanta típusától függően alkalmazhat lehúzó csíkot is, amit a még a lágy gyantára kell felhelyezni.
5. A megszilárdulása után, távolítsa el a gyantát felületről egy határozott mozdulattal.
6. A gyanta eltávolítás után, távolítsa el maradéktalanul az anyagot a felületről, majd alkalmazzon bőrápoló készítményt igény szerint.

TISZTÍTÁS:

A Tisztítás/karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a készülék hálózati vezetékét az aljzattól), ill. várja meg készülék lehűlését! A tisztítás/karbantartás során ajánlott kesztyűt viselni.

A készülék külső műanyag borítása tisztítható puha, enyhén nedves ruhával. NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket! A készülék belső tisztítását ajánlott a gyanta még folyékony, langyos állapotában végezni. Vegye le a készülék fedelét, majd távolítsa el a belső tartályt a tartály hordozófüle segítségével. Öntse/törölje ki a langyos, folyékony gyantát a tartály belsejéből, egy erre a célra kialakított hulladékárlóba. Törölje ki a maradék gyantát a tartály belsejéből száraz papírtörölő segítségével, majd egy puha, nedves ruhával törölje át belső felületet. Igény esetén tisztítsa meg a berendezés belsejét enyhén mosószeres nedves ruhával, majd törölje szárazra. Tisztítást követően várja meg a készülék teljes száradását, illetve 1-2 percig NE helyezze a feszültség alá a berendezést! Ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék NEM kerülhet vagy érintkezhet a készülék csatlakozóival, csatlakozóival, nyílásaival ill., hálózati vezetékével!

TÁROLÁS:

A készüléket minden esetben áramtalanított, tiszta állapotban tárolja, beltéri körülmények között, száraz, tiszta helyen, sugárzó hőtől távol! A hálózati kábelt csak lazán tekerje össze, vigyázza arra, hogy NE törje meg! A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékai ill., a hálózati vezeték ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Csak beltéri körülmények között használható a készülék, 0-40°C között!
2. A Készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ill., hálózati vezetékének ép állapotát.
3. Mindig stabil, egyenletes felületen használja a készüléket.
4. NE tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
5. A bekapcsolt készülék NEM hagyható felügyelet nélkül!
6. Soha NE hozza működésbe a készüléket, hogyha bármely eleme/tartozéka sérült ill., bármi által rongálódott vagy vízbe esett!
7. **Azonnal állítsa le és áramtalanítsa a készüléket,** hogyha a nem a megszokott módon működik, ill. túlzott hőmérsékletemelkedést tapasztal!
8. Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
9. **Kizárólag, csak az illetékes személyek javíthatják a készüléket! Szakszervíz: ELITE COSMETIX Kft. (1085 Budapest, József Krt. 44.)**
10. A készüléket kizárólag száraz, tiszta körülmények között, sugárzó hőtől használja/tárolja!
11. A készülék nyílásaiba, csatlakozóiba idegen tárgy NEM kerülhet.
12. Soha ne használjon fém eszközöket, tárgyakat a berendezés belsejében.
13. Semmilyen folyadék NEM kerülhet vagy érintkezhet a készülék csatlakozóival, csatlakozóival vagy hálózati vezetékével!
14. Soha NE érjen vizes/nedves kézzel az áram alatt lévő készülékhez, annak csatlakozóihoz, csatlakozóihoz vagy hálózati vezetékéhez!
15. A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van. A munka végeztével minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a berendezést a **MŰKÖDTETÉS 08. pontjának** megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEMI

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] WAX WARMER [HU] GYANTA MELEGÍTŐ [RO] INCALZITOR DE CEARĂ [DE] WACHS-WÄRMER
[FR] CIRE CHAUFFE [IT] PIÙ CALDO MACCHINA PER CERA [ES] CALENTADOR DE CERA