

PARAFFIN MACHINE

' LILA PARAFFIN GÉP '

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ÖRIZZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGOS HELYEN, ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉK BEMUTATÁS:	MŰSZAKI JELLEMZŐK:
A PARAFFIN MACHINE - Lila Paraffin Gép, a professzionális kéz- és lábápolásra szolgáló paraffin felmelegítésére szolgáló berendezés.	Bemeneti jellemzők: 220-240V; 50Hz Áramerősség: 0.5A Súly: 1480g Méret: 325*235*180mm

MŰKÖDTETÉS & HASZNÁLAT:

A Készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak épp állapotát.

1. Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, egyenletes felületet a készülék használatához.
2. Helyezze bele a szükséges mennyiségű paraffint a Készülékbe. **NE** lépje túl a max. 2litert!
3. Csatlakoztassa a készülék Hálózati vezetékét a konnektorba. A Zöld jelzőlámpa világítani fog.
4. Állítsa a készüléket „H” állásba, majd a paraffin min. 70-75%-os megolvadásánál vegye vissza 1 fokozattal „M” állásba.
5. Amennyiben a működtetés közben egy ideig nem kívánja használni a Készüléket, állítsa „L” állásba a kapcsolót. Az „L” funkció a paraffin melegen tartásra szolgál.
6. Kontrollálja a paraffin hőmérsékletét, és ha túl melegnek érzi, hagyja egy kicsit hűlni.
7. A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki a berendezést, majd húzza ki a hálózati vezetékét az aljzatból.

FIGYELEM!

Kezelésre NEM alkalmas a max. 70°C –os hőmérséklet, csak a paraffin megolvasztásának elindításához használható!
Javasolt az olvasztást 70°C –on elkezdni, majd 4-5 perc elteltével visszavenni a működési hőmérsékletet! A paraffin 70-75%-ának a felolvadása után állítsuk vissza a hőmérsékletet max. 40°C-ra („M” állásba) (ez az érték paraffin típusonként változhat, így amennyiben beindulna a felolvadt felszín bőrösödése, emeljük néhány fokkal a hőmérsékletet).

HASZNÁLAT:

1. A Használat előtt távolítsa el minden ékszert és kiegészítőt a vendég kezéről/lábáról!
2. A Paraffin Machine – Lila paraffin Gép használata előtt, első lépésként alkalmazzon bőrradírt a vendégen! A használat után, távolítsa el maradéktalanul az alkalmazott anyagot, majd törölje szárazra a bőrfelületet.
3. Kenje be a vendég kezét/lábát ápoló krémmel, majd helyezze be a vendég kezét/lábát a felmelegített paraffinba. **Figyelem!** Minden esetben ellenőrizze a paraffin megfelelő hőmérsékletét.
4. Emelje ki a vendég kezét/lábát a paraffinból, majd várjon 10 másodpercet, amíg kissé megszilárdul az anyag a bőrfelületen.
5. Ismétlje meg az előző lépést (**HASZNÁLAT 4. pont**) néhányszor, majd húzza bele a vendég kezét/lábát külön-külön egy vízhatlan fóliába.
6. Várjon 20percet, majd távolítsa el a megszilárdult paraffint a fóliával együtt a vendég kezéről/lábáról.
7. Végezetül, kenje be az alkalmazott területet nyugtató, ápoló krémmel.

TISZTÍTÁS:

A Tisztítás/karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a készülék hálózati vezetékét az aljzatból), ill. várja meg készülék teljes lehűlését! A tisztítás/karbantartás során ajánlott kesztyűt viselni.
Feszültségmentesítés után a készülék külső műanyag borítása puha nedves ruhával tisztítható. **NE** használjunk oldószer tartalmú tisztítószereket! A készülék paraffin tartó részének tisztítása egyszerű. Vegyük le a készülék fedelét, majd öntsük ki a langyos, folyékony paraffint a gépből. Töröljük ki a maradék paraffint száraz papírtörölő segítségével, majd egy puha, nedves ruhával töröljük át a készülék belsejét. Tisztítás után várjuk meg, amíg teljesen megszárad a készülék, illetve 1-2 percig **NE** helyezzük a feszültség alá! Ügyeljünk arra, hogy semmilyen folyadék **NEM** kerülhet vagy érintkezhet a készülék kapcsolóival, csatlakozóival vagy hálózati vezetékével!

TÁROLÁS:

Készüléket kikapcsolás után húzzuk ki a hálózati aljzatból, hagyjuk teljesen kihűlni és száraz helyen, sugárzó hőtől távol tároljuk!
Csakis tiszta állapotban tároljuk a készüléket! A kihúzott Hálózati kábelt csak lazán tekerjük össze vigyázva arra, hogy **NE** törjük meg!

A Készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés, a tartozékok és a hálózati vezeték épp állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Csak beltéri körülmények között használható a készülék, 0-40°C között!
2. A Készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés, a tartozékok és a hálózati vezeték épp állapotát.
3. Mindig stabil, egyenletes felületen használja a készüléket.
4. **NE** tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
5. A bekapcsolt készülék **NEM** hagyható felügyelet nélkül!
6. Soha **NE** hozza működésbe a készüléket, hogyha bármely eleme/tartozéka sérült ill., bármi által rongálódott vagy vízbe esett!
7. **Azonnal állítsa le és áramtalanítsa a készüléket**, hogyha a nem a megszokott módon működik, ill. túlzott hőmérsékletemelkedést tapasztal!
8. Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
9. Kizárólag, csak az illetékes személyek javíthatják a készüléket!
10. A készüléket száraz helyen, sugárzó hőtől távol kell tartani!
11. A készülék nyílásaiba, csatlakozóiba idegen tárgy **NEM** kerülhet.
12. Semmilyen folyadék **NEM** kerülhet vagy érintkezhet a készülék kapcsolóival, csatlakozóival vagy hálózati vezetékével!
13. Soha **NE** érjen vizes/nedves kézzel az áram alatt lévő készülékhez, annak kapcsolóhoz, csatlakozóhoz vagy hálózati vezetékéhez!
14. A készülék elektromos részei akkor is elektromos töltéssel rendelkeznek, ha kikapcsolt állapotban van. A munka végeztével **mindig** húzza ki a készülék hálózati vezetékét az aljzatból!

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] PARAFFIN HEATER [HU] PARAFFIN MELEGÍTŐ [RO] INCALZITOR DE PARAFINA [DE] PARAFFIN-WÄRMER [FR] PARAFFINE CHAUFFE
[IT] MACCHINA PER PARAFFINA [ES] CALENTADOR DE PARAFINA