

CRYSTAL LAMP H-M/2.2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS HELYEN, ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

A CRYSTAL LAMP H-M/2.2 összes színváltozatának műszaki paramétereit valamint a használatuk, karbantartásuk ill., a biztonságra vonatkozó előírásait megegyezően.

TERMÉKBEMUTATÁS


A CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV Lámpa az UV- és LEDUV fényre kötő műköröm alapanyagok megszilárdítására szolgál. A CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV Lámpa a már régóta közkezdeltkedvelt CRYSTAL UV Lámpa megújult, továbbfejlesztett változata. Speciális műanyag foglalatú UV csöveket és megerősített kábel foglalatot kapott a még professzionálisabb munkavégzés érdekében. A készülék digitális kijelzővel, időzítővel, ventilátorral, 360°-os belső tükörfelülettel és kivehető aljzati panellel van ellátva.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

UV besorolás: UV típus 3 [365nm]
Bemeneti jellemzők: 220-240V, 50Hz
Teljesítmény: 36W±10%
Amper: 1.0A / Biztosíték: 2.0A
[Kizárólag, áramtalanított állapotban cserélje!]
Méret: 285*240*105mm
Súly: 1915g
TARTOZÉKOK:
4db UV cső [9W, 365nm, műanyag foglalatú]

A CRYSTAL LAMP H-M/2.2 RÉSZEI:

- [1.] A CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV Lámpa
- [2.] Ventilátornyílás és UV csövek
- [3.] Aljzati panel [kivehető]
- [4.] Vezérlő panel és Digitális kijelző
- [5.] Ventilátor szellőzőnyílás
- [6.] BE/KI „I/O” Kapcsológomb
- [7.] Hálózati vezeték



[4.] VEZÉRLŐPANEL:

- △ - Időnövelő gomb [+5mp]
- ▽ - Időcsökkentő gomb [-5mp]
- ☀ - Világítás BE/KI Kapcsoló
- ⚙ - Ventilátor BE/KI Kapcsoló

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak épp állapotát. Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok] ill., ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy nem kerülhet a készülék nyílásaiba, illesztéseibe illetve csatlakozóiba.

- [1.] Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, egyenletes felületre a készülék használatához.
- [2.] Csatlakoztassa a készülék [7.] Hálózati vezetékét az aljzatra.
- [3.] Kapcsolja be a készülék a hátulján található [6.] BE/KI „I/O” kapcsológombbal. **Megjegyzés!** A készülék bekapcsolását rövid sípszó jelzi.
- [4.] Válassza ki a kívánt működési időt a [4.] Vezérlőpanelen található △ Időnövelő [+5mp] és ▽ Időcsökkentő [-5mp] gombok segítségével. A készülék 60mp és 900mp [15perc] közötti időtartamon működik. **TIPP:** Az időbeállító gombok [△▽] folytonos nyomva tartásával, gyors léptetés érhető el. Az alapidőből [60mp] történő ▽ Időcsökkentő gomb megnyomásával, az időzítő egyből 900mp [15perc] időtartamra ugrik. **Megjegyzés!** A működési idő lejárta rövid sípszó jelzi.
- [5.] A világítás elindításához/megállításhoz, nyomja meg a [4.] Vezérlőpanelen található ☀ Világítás BE/KI kapcsolót. Igény esetén működtesse a ventilátor funkciót a [4.] Vezérlőpanelen található ⚙ Ventilátor BE/KI kapcsoló segítségével. **Figyelem!** Ne takarja le vagy helyezzen bármilyen tárgyat a [5.] Ventilátor szellőzőnyílása elé a berendezés működése közben. Kiemelten óvja portól, szennyeződéstől és nedvességtől.
- [6.] A használat befejeztével, állítsa le a készüléket a [4.] Vezérlőpanelen található ☀ Világítás BE/KI kapcsolóval, majd a kapcsolja ki a berendezést a hátulján található [6.] BE/KI „I/O” kapcsológombbal, valamint távolítsa el a [7.] Hálózati vezetékét az aljzatról.

Megjegyzés! Amennyiben az alkalmazott anyag a készülékbe helyezett körömmel érintkezést okoz [ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységtől is függ], használja megszakításokkal a készüléket vagy függeszesse fel átmenetileg a készülék használatát.

UV CSŐCSERE

FIGYELEM! Az UV csőcserét megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a hálózati vezetékét az aljzatról]. A csőcserét csak a készülék- és a csövek teljes lehűlése után végezze!

A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni]. Fordítsa fejfelé a berendezést, majd távolítsa el az [3.] Aljzati panelt. Óvatosan, egyenes irányú mozdulattal húzza ki a csöveket foglalatukból. Először az alsó, majd az oldalsó csöveket távolítsa el. Haladjon kívülről befelé. Tisztítsa meg a csőfoglalatokat és környező területet [lásd. **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS**]. Helyezze be az új csöveket óvatosan, kattanásig tovább. Először az oldalsó, majd az alsó csöveket helyezze be belülről kifelé haladva. A megfelelően behelyezett csőnek nem mozdognak vagy lehetnek lazán behelyezve a foglalatukban. Ügyeljen arra, hogy csak megfelelő típusú, műanyag foglalatú fénycsöveket [UV-gW-L 365nm] használjon a készülékben. Helyezze vissza az [3.] Aljzati panelt [lásd. **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS**], majd fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába. Ellenőrizze le a készülék, ill. a fénycsövek megfelelő működését.

FIGYELEM! A készülék kizárólag műanyag foglalatú UV csövekkel működtethető.

[EN] CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV LAMP [HU] CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV LÁMPA [RO] LAMPĂ UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2

[DE] CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV LAMPE [FR] LAMPE UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2

[IT] LAMPADA UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2 [ES] LAMPARA UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2

Amennyiben csökkent teljesítményt tapasztal a készülék működése közben, ellenőrizze le az UV csövek megfelelő működését és amennyiben indokolt, cserélje le őket a leírtak szerint [lásd. **UV CSŐCSERE**].

Amennyiben nem működne megfelelően a készülék az UV cső csere után, ellenőrizze le UV csövek megfelelő behelyezését [lásd. **UV CSŐCSERE**] és amennyiben ezt követően sem üzemel rendeltetészerűen a készülék áramtalanítsa a berendezést, majd vigye a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

Amennyiben nehézséget okoz az otthoni körülmények közötti UV cső csere, vigye a berendezést a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

Átlagos igénybevétel esetén, legalább havonta egyszer ellenőrizze le az UV csövek megfelelő működését és amennyiben indokolt, cserélje le őket a leírtak szerint [lásd. **UV CSŐCSERE**].

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a hálózati vezetékét az aljzatról]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék- és a fénycsövek teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt ill., védőöltözetet viselni.

A készülék- és tartozékainak tisztításához/karbantartásához, használjon: Sűrített levegőt, Ecsetet és Műszálmentes puha, száraz ruhát. Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes stabil felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni]. Törölje át a külső- és belső burkolatot puha, száraz ruhával. Fordítsa fejfelé a berendezést, majd távolítsa el az [3.] Aljzati panelt és az UV csöveket [lásd. **UV CSŐCSERE**]. A csőfoglalatokat, a ventilátornyílást és a belső burkolatot tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel, majd törölje át ismét a belső burkolatot puha, száraz ruhával. Helyezze vissza az UV csöveket [lásd. **UV CSŐCSERE**], majd az [3.] Aljzati panelt ütközésig tolva. Ügyeljen arra az [3.] Aljzati panel visszahelyezésnél, hogy a panelt megfelelően illesse vissza mindkét oldalt a vezetősinnek. Fordítsa vissza a berendezést eredeti pozíciójába, majd tisztítsa meg a készülék nehezebben elérhető részeit is (lásd.: Ábra [4.] - [7.] és illesztések), ecsettel és a sűrített levegővel. Végezetül törölje át a külső burkolatot puha száraz ruhával, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését.

Megjegyzés! Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata és [3.] Aljzati panelje tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, illesztéseibe valamint NEM érintkezhet a készülék [7.] Hálózati vezetékével sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccig! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

A készülék tisztításával/karbantartásával valamint UV csőcseréjével kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra: <http://www.mukorom.tv/eszkozok> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A [7.] Hálózati vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0-40°C között!
- [2.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
- [3.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- [4.] Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
- [5.] Ne az [3.] Aljzati panelnél fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan két kézzel tartsa meg a készüléket.
- [6.] A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [7.] Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- [8.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [9.] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- [10.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- [11.] NE takarja le vagy helyezzen bármilyen tárgyat a készülék [5.] Ventilátor szellőzőnyílása elé a készülék működése közben, valamint óvja szennyeződéstől és nedvességtől.
- [12.] NEM kerülhet semmilyen idegen tárgy a berendezés nyílásaiba, illesztéseibe ill., csatlakozóiba.
- [13.] NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].
- [14.] NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrt.
- [15.] A készülék kizárólag műanyag foglalatú fénycsövekkel működtethető.
- [16.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket [kapcsolja ki a berendezést [6.], majd távolítsa el [7.] Hálózati vezetékét a konnektorból].

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetics Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.