

EURO UV LAMP

– EURO UV LÁMPA – Használati Útmutató

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS HELYEN ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉK BEMUTATÁS

Az EURO UV Lámpa az UV- és LEDUV fényre kötő műköröm alapanyagok megszáradítására szolgál. Az EURO UV Lámpa egy kompakt, könnyen kezelhető berendezés.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	HASZNÁLAT
UV besorolás: UV Típus 3 [365nm] Bemeneti jel: 220-240V, 50Hz Teljesítmény: 9W±10% Amper [A]: 0.5A Súly [g]: 762g Méret [mm]: 260*110*100mm	FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék- és tartozékainak épp állapotát. [1.] Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, egyenletes felületet a készülék használatához. [2.] Csatlakoztassa a készülék Hálózati vezetékét a konnektorba. [3.] Kapcsolja be a készülék a tetején található I/O [Be/Ki] kapcsológomb segítségével. Figyelem! A készülék folyamatos üzemen működik. [4.] A munka befejeztével kapcsolja ki a berendezést a készülék tetején található I/O [Be/Ki] kapcsológomb segítségével, majd húzza ki Hálózati kábelt a konnektorból.
TARTOZÉKOK 1db UV cső [9W, 365nm, műanyag foglalatú]	

Figyelem! Ügyeljen arra készülék használata során, hogy a készülék belsejében a bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/kiegészítők ill., anyagok ne érintkezzenek semmivel sem az Aljzati panel kivételével. Amennyiben az alkalmazott anyag a készülékbe helyezett körömök égető érzést okoz [ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységtől is függ], használja megszakításokkal a berendezést.

UV CSŐCSERE

FIGYELEM! Az UV csőcserét megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a hálózati vezetékét az aljzattól]. A csőcserét csak a készülék- és a csővek teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

FIGYELEM! NE szedje szét a berendezést!

Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni], majd fordítsa fejjel lefelé a berendezést. Óvatosan, egyenes irányú mozdulattal húzza ki az UV csövet foglalatából, majd emelje ki a cső végét a tartó klipből. Ügyeljen a klip épségére. Tisztítsa meg a csőfoglalatot és környező területet [lásd. **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS**]. Helyezze be az új csövet óvatosan, kattantásig tolva. Először óvatosan helyezze be a cső végét a tartó klipbe, majd ezt követően tolja a foglalatba. A megfelelően behelyezett cső nem mozoghat vagy lehet lazán behelyezve a foglalatban. Ügyeljen arra, hogy csak megfelelő típusú, műanyag foglalatú UV csövet [UV-9W-L 365nm] használjon a készülékben. Fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a készülék és az UV cső megfelelő működését.

FIGYELEM! A készülék kizárólag műanyag foglalatú UV csővekkel működtethető.

Amennyiben csökkent teljesítményt tapasztal a készülék működése közben, ellenőrizze le az UV cső megfelelő működését és amennyiben indokolt, cserélje le a fent leírtak szerint [lásd. **UV CSŐCSERE**].

Amennyiben nem működne megfelelően a készülék az UV cső cseréje után, ellenőrizze le a cső típusát [UV-9W-L 365nm] és a cső megfelelő behelyezését [lásd. **UV CSŐCSERE**]. Amennyiben ezt követően sem működne, rendeltetészerűen a készülék, vigye a berendezést a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

Amennyiben nehézséget okoz az UV csőcsere, vigye a berendezést a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

Átlagos igénybevétel esetén, legalább havonta egyszer ellenőrizze le az UV cső megfelelő működését és amennyiben indokolt, cserélje le a fent leírtak szerint [lásd. **UV CSŐCSERE**].

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a hálózati vezetékét az aljzattól]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt ill., védőöltözeteket viselni.

FIGYELEM! NE szedje szét a berendezést!

A EURO UV Lámpa tisztításához/karbantartásához használjon sűrített levegőt, ecsetet és egy műszálmamentes puha, száraz ruhát. Helyezze a készüléket egy stabil, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni], majd törölje át a külső- és belső burkolatot puha, száraz ruhával. Fordítsa fejjel lefelé a berendezést, majd távolítsa el az UV csövet [lásd. **UV CSŐCSERE**]. Tisztítsa meg az UV cső foglalatot és a belső burkolatot ecsettel és sűrített levegővel. Törölje át a belső burkolatot puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza az UV csövet [lásd. **UV CSŐCSERE**]. Fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába, majd tisztítsa meg a készülék nehezebben elérhető részeit is [kapcsoló, csatlakozások, illesztések, szellőző] ecsettel és sűrített levegővel. Végezetül, törölje át a berendezés külső-belső burkolatát puha, száraz ruhával majd ellenőrizze le a készülék megfelelő működését.

Megjegyzés! Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata és Aljzati panelje tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozásába, nyílásaiba, csatlakozóiba, illesztéseibe valamint NEM érintkezhet a készülék Hálózati vezetékével sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccel! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószerket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

A készülék tisztításával/karbantartásával valamint UV csőcseréjével kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra: <http://www.mukorom.tv/eszkozok> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárgzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A Hálózati vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
- A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
- Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
- A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- Sugárgzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- Ne takarja le vagy helyezzen bármit a készülék szellőzőnyílása elé a berendezés működése közben, valamint óvja szennyeződéstől és nedvességtől.
- NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrt.
- A készülék kizárólag műanyag foglalatú fénycsövekkel működtethető.
- A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!
- A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket [kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a Hálózati vezetékét az aljzattól].

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] EURO UV LAMP [HU] EURO UV LÁMPA [RO] LAMPĂ UV EURO [DE] EURO UV LAMPE [FR] LAMPE UV EURO [IT] LAMPADA UV EURO [ES] LAMPARA UV EURO