

MAGNIFIERLAMP SUPER BRIGHTNESS

- SUPER BRIGHTNESS NAGYÍTÓS ASZTALI LÁMPA -

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

A SUPER BRIGHTNESS Nagyítós Asztali Lámpa, a munkafelület megfelelő megvilágítására- és felhagyítására szolgáló berendezés. A készülék helytakarékos kis mérettel és több ponton pozícionálható fejelességgel rendelkezik. Egyszerű kezelhetőségével és csökkentett torzítású, 3szoros nagyítású lencséjével, kiváló segítőtárs az aprólékosabb munkák elvégzésében.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Bemeneti jellemzők:
AC200-240V, 50Hz, 0.5A
Teljesítmény (W): 12W±10%
Méret (mm): 500*160*25mm
Súly (g): 1008g±10%
Nagyító lencse: 3 dioptria, Ø 90mm
Tartozékok:
1db T4 Fénycső (behelyezve).

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

- [1.] Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, vízszintes-, egyenletes felületet a készülék használatához.
[2.] Fogja meg stabilan két kézzel a készüléket, majd helyezze a kívánt felületre.
[3.] Állítsa be a lámpafej kívánt pozícióját a hajlékony nyakrész segítségével.

- Fejegység: jobb- és bal irányban 90°-ban pozícionálható.
- Nyakrész: fel- és le illetve, oldal irányban 180°-ban pozícionálható.

Megjegyzés: az első üzembe helyezés esetén előfordulhat, hogy a készülék műanyag részei kis mértékben szorulnak. Ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl őket.

- [4.] Csatlakoztassa a készülék hálózati vezetékét az aljzatba.
[5.] Kapcsolja be a berendezést a talpazat tetején található BE/KI „I/O” kapcsológomb segítségével.
[6.] A nagyító lencse használatához, helyezze a fejegységet a nagyítani kívánt felület felé ill., szükség esetén helyezze át a készüléket. **Figyelem:** Ügyeljen a hálózati vezeték épségére. Hajtsa fel a lámpafej felső részén található takarópanelt a lencséről. Nézzon bele a lencsébe 10-15cm távolságból felülről, majd igazítsa a lámpafej kívánt pozícióját a nyakrész és a fejegység segítségével. A nagyító lencse használatának befejeztével, hajtsa vissza a takarópanelt ütközésig, majd állítsa be újra Fejegység kívánt pozícióját.
[7.] **A használat befejeztével, kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:**
- Amennyiben használta a készülék nagyító lencséjét, hajtsa le a takarópanelt ütközésig.
 - A készülék kikapcsolásához, nyomja meg a berendezés talpazatának tetején található BE/KI „I/O” kapcsológombot.
 - A kikapcsolást követően távolítsa el a készülék hálózati vezetékét az aljzattól.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! NE szerelje szét a berendezést! A berendezés nem igényel belső tisztítást/karbantartást! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék kikapcsolt- és áramtalanított állapotáról [lásd. MŰKÖDTETÉS [07.] pont]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.

Helyezze a berendezést egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni], majd törölje át a berendezés külső burkolatát egy puha, száraz ruhával. Tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a készülék nehezebben elérhető részeit is pl.: kapcsoló, csatlakozások, illesztések. Törölje át ismét a berendezést puha, száraz ruhával. Helyezze vissza a készüléket az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését [lásd. **MŰKÖDTETÉS [2.] – [6.] pont].**

Megjegyzés! Makacsabb szennyeződések esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozásába, nyílásába, illesztéseibe vagy érintkezhet a készülék hálózati vezetékével. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószerket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A készülék hálózati vezetékét mindig lazán, óvatosan tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékai ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
[2.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát.
[3.] A készülék mozgatása esetén, mindig stabilan, két kézzel fogja meg a berendezést.
[4.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
[5.] Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
[6.] A készülék- vagy annak tartozékai NEM kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
[7.] Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
[8.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
[9.] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket ill., annak tartozékait!
[10.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
[11.] NE nézzon közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.
[12.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a **MŰKÖDTETÉS [07.]** pontjának megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Elite Cosmetix Kft., 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] SUPER BRIGHTNESS MAGNIFIER LAMP [HU] SUPER BRIGHTNESS NAGYÍTÓS ASZTALI LÁMPA [RO] LAMPĂ CU LUPĂ SUPER BRIGHTNESS [DE] SUPER BRIGHTNESS LUPENLEUCHTE [FR] LAMPE LOUPE SUPER BRIGHTNESS [IT] LAMPADA CON LENTE DI INGRANDIMENTO SUPER BRIGHTNESS [ES] LÁMPARA CON LENTE MAGNIFICADOR SUPER BRIGHTNESS