

# LED MAGNIFIERLAMP SUPER BRIGHTNESS

## - SUPER BRIGHTNESS NAGYÍTÓS ASZTALI LED LÁMPA -

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.**

#### TERMÉKBEMUTATÁS

A LED SUPER BRIGHTNESS Nagyító Asztali LED Lámpa, a munkafelület megfelelő megvilágítására- és a munkaeszközök felhagyására szolgáló berendezés. A készülék kompakt méretével és több ponton pozícionálható nyakával és fejével, még a kisebb helyeken is kiválóan használható. Egyszerű kezelhetőségével és csökkentett torzítású, 3szoros nagyítású lencséjével, valamint beépített SMDLED égővel kiváló segítőtárs az aprólékosabb munkák elvégzésében.

#### MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

##### Jellemzők:

**Bemeneti:** 100-240V, 50Hz, max. 0.3A / **Kimeneti:** 12V~, 0.5A

**Tejesítmény (W):** max. 6W±10%

**Méret (mm):** 500\*160\*25mm

**Súly (g):** 1008g±10%

**Nagyító lencse:** 3 dioptria, Ø 90mm

**Fényforrás:** SMDLED panel (18db égő).

##### TARTOZÉKOK:

1db Hálózati adapter.

#### MŰKÖDTETÉS

**FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.**

- [ 1. ] Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, vízszintes-, egyenletes felületet a készülék használatához.  
[ 2. ] Fogja meg stabilan két kézzel a készüléket, majd helyezze a kiválasztott felületre.  
[ 3. ] Állítsa be a lámpafej kívánt pozícióját Az alábbiak szerint:

- **Fejegység:** jobb- és bal irányban 90°-ban pozícionálható.
- **Nyakrész:** fel- és le illetve, oldal irányban 180°-ban pozícionálható.

**Megjegyzés:** az első üzembe helyezés esetén előfordulhat, hogy a készülék műanyag részei kis mértékben szorulnak. Ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl őket.

[ 4. ] Csatlakoztassa a készülék hálózati adapterét az aljzatba, majd a készülék csatlakozójába ütközésig.

[ 5. ] Kapcsolja be a berendezést a talpazaton található BE/KI „I/O” kapcsológomb segítségével.

[ 6. ] A nagyító lencse használatához, helyezze a fejegységet a nagyítani kívánt felület felé ill., szükség esetén helyezze át a készüléket. **Figyelem:** Ügyeljen az adapter vezeték épségére. Hajtja fel a lámpafej felső részén található takarópanelt a lencséről. Nézzon bele a lencsébe 10-15cm távolságból, majd állítsa be a lámpafej kívánt pozícióját a nyakrész és a fejegység segítségével. A nagyító lencse használatának befejeztével, hajtja vissza a takarópanelt ütközésig, majd állítsa be újra Fejegység kívánt pozícióját [lásd. **MŰKÖDTETÉS [ 3. ] pont**].

[ 7. ] A használat befejeztével, kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:

- Amennyiben használta a készülék nagyító lencsét, hajtja le a takarópanelt ütközésig.
- Kapcsolja ki a berendezést a készülék talpazatán található BE/KI „I/O” kapcsológomb segítségével.
- A kikapcsolást követően távolítsa el a készülék hálózati adapterét a készülékből, majd a hálózati aljzattól.

#### TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

**FIGYELEM! NE szedje szét a berendezést! A berendezés nem igényel belső tisztítást/karbantartást! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék kikapcsolt- és áramtalanított állapotáról [lásd. **MŰKÖDTETÉS [ 7. ] pont**]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.**

**Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök:** sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmentes szára, tiszta, puha ruhaanyag.

Helyezze a berendezést egy stabil-, egyenletes felületre [érdeemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni], majd törölje át a berendezés külső burkolatát egy puha, száraz ruhával. Tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a készülék nehezebben elérhető részeit is pl.: kapcsoló, csatlakozások, illesztések, nagyító lencse. Törölje át ismét a berendezést puha, száraz ruhával.

Helyezze vissza a készüléket az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését [lásd. **MŰKÖDTETÉS [ 2. ] – [ 6. ] pont**].

**Megjegyzés!** Makacsabb szennyeződések esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával vagy nedves törülközővel, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak kapcsolójába, nyílásaiba, illesztéseibe vagy érintkezhet a készülék hálózati vezetékével. A tisztító folyadékok először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószerket!

**Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint.**

#### TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri körülmények között tárolja száraz, tiszta állapotban.

Az adapter vezetékét lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

**A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékai ép állapotát.**

#### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [ 1. ] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0–40°C között!  
[ 2. ] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát.  
[ 3. ] A készülék mozgatása esetén, mindig két kézzel, stabilan fogja meg a berendezést.  
[ 4. ] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.  
[ 5. ] Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet vagy kár keletkezhet benne!  
[ 6. ] A készülék- vagy annak tartozékai NEM kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.  
[ 7. ] Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!  
[ 8. ] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!  
[ 9. ] **Kizárólag illetékes személyek javíthatják a berendezést- és annak tartozékait:** Elite Cosmetix Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44.)  
[ 10. ] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!  
[ 11. ] NE nézzon közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.  
[ 12. ] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a **MŰKÖDTETÉS [ 7. ]** pontjának megfelelően.

**A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek>**

ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

Elite Cosmetix Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44.)

#### FIGYELEM!

**A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!**

Elite Cosmetix Kft., 1085 Budapest, József Krt. 44.

[ EN ] SUPER BRIGHTNESS LED MAGNIFIER LAMP [ HU ] SUPER BRIGHTNESS NAGYÍTÓS ASZTALI LED LÁMPA [ RO ] LED LÁMPA CU LUPA SUPER BRIGHTNESS [ DE ] SUPER BRIGHTNESS LED LUPENLEUCHTE [ FR ] LED LAMPE LOUPE SUPER BRIGHTNESS [ IT ] LED LAMPADA CON LENTE DI INGRANDIMENTO SUPER BRIGHTNESS [ ES ] LED LÁMPARA CON LENTE MAGNIFICADOR SUPER BRIGHTNESS